



C/ Les Valls, s/n. 25114 PLA DE LA FONT. (LLEIDA).  
TEL. y FAX +34 - 973 74 84 32 y +34 - 670 54 94 79  
Email : info@rastrillosdoblas.com  
web: www.rastrillosdoblas.com

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

### **ACOPLAMIENTO AL TRACTOR:**

Enganchar a los tres puntos del tractor teniendo cuidado de que la giratoria quede en posición vertical para permitir el giro libre del enganche y regular mediante la barra del tercer punto.

Pasar los latiguillos por el centro del enganche del tercer punto para evitar que estos se pellizquen y colocar el latiguillo marcado a una salida del distribuidor de simple efecto y los otros dos a una salida de doble efecto.

Foto 1



### **PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA ANTES DE EMPEZAR A TRABAJAR:**

Elevar un poco el hidráulico del tractor (3 o 4 cm.) para liberar la pata de descanso, accionar el mando a distancia de simple efecto para levantar el rastrillo, quitar el pasador y poner la pata en la posición de trabajo y asegurarla con el pasador.

