

Foto 4



Quitar los pasadores de seguridad situados en la parte delantera de las barras de los discos.

Foto 5



## REGULACIÓN:

Accionar el mando de doble efecto hasta el final de su recorrido; dejar bajar los pistones de la máquina, comprobar que la distancia, entre el tope del brazo de los soles y la barra es la misma en los dos lados y regular mediante los brazos del tractor. Comprobar la altura deseada y ajustarla en la parte delantera con el alzamiento del tractor. Recuerde que cuando modifique la altura, debe comprobar que el cuadrado de la giratoria esté en posición vertical (foto 1).



Para regular la altura de la parte trasera debe abrir el grifo del pistón delantero, accionar el mando a distancia de simple efecto hasta la altura deseada y volver a cerrar el grifo. En los modelos pajeros puede fijar esta altura con los muelles de tope traseros.

## TRANSPORTE:

Es muy importante colocar los pasadores de seguridad (situados en la parte delantera de las barras de los discos, fotos 4 y 5) durante el transporte, para evitar que pudiera abrirse el rastrillo de forma accidental.